Air BOSS www.pullmanholtcorp.com

Air BOSS Hand Dryer INSTALACION Y MANNUAL DE OPERACIONES

IMPORTANTE Las instrucciones contenidas en este manual no están especificadas para contener todos los detalles y variaciones del equipo para prever todas las contingencias posibles en relación con la instalación, operación o mantenimiento. Si no se consiguiera la información sea requerida o si surgen problemas que no están suficientemente cubiertos, póngase en contacto con Air BOSS oficina de ventas o el distribuidor o por e-mail a cmoore@phc.com.

El contenido de este manual de instrucciones no se convierte en parte o modifica cualquier compromiso previo o actual acuerdo, o relación. El contrato de venta contiene todas las obligaciones del secador de mano Air BOSS y BOSS Cleaning Equipment. El contrato de venta contiene todas las obligaciones de Air BOSS y BOSS Cleaning Equipment. La garantía contenida en el contrato entre las partes es la única garantía de los secadores de mano Air BOSS and BOSS Cleaning Equipment.

Las declaraciones contenidas en el presente no crean Garantías o modifican la garantía existente. Cualquier modificación eléctrica o mecánica a este equipo sin consentimiento previo por escrito de Air BOSS anulará todas las garantías y puede anular la UL/listado CUL. Las modificaciones no autorizadas pueden resultar en lesiones personales, muerte o destrucción del equipo.

Objeto y ámbito de aplicación del Manual

El propósito de este manual es proporcionar información sobre cómo instalar de forma segura, operar y mantener los productos BOSS Cleaning Equipment secadora de manos. Este manual incluye una sección de las instrucciones generales de seguridad que se describen en las etiquetas de advertencia y símbolos que se utilizan en el manual. Lealo antes de instalar, operar o realizar el mantenimiento de este equipo. El objetivo de este manual es describir los requisitos para la secadora de manos BOSS Cleaning Equipment. Este manual y los dibujos de acompañamiento debe considerarse una parte permanente del equipo y debe estar fácilmente disponible para su consulta y revisión. Las dimensiones indicadas en el manual están en el sistema métrico y / o su equivalente en Inglés. Air BOSS se reserva el derecho, sin previo aviso, para actualizar la información, hacer cambios de productos, o descontinuar cualquier producto o servicio identificado en esta publicación. Este manual está protegido por copyright. Ninguna parte de este manual puede ser fotocopiada o reproducida en cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de Air BOSS. © Copyright 2010 Air BOSS Todos los derechos reservados. Impreso en los U.S.A.

Instrucciones generales de seguridad

NO intente instalar, operar, mantener o disponer de este equipo hasta que haya leído y entendido toda la información de seguridad de los productos y las direcciones que figuran en este manual de instrucciones. Inspección / Almacenamiento / eliminación de Inspección
PRECAUCIÓN
Una vez recibido el secador de manos, una inspección de daños durante el transporte debe ser realizada. Tenga cuidado al retirar la unidad de la caja / paquete. Consulte las etiquetas o en la documentación adjunta al material de embalaje.

Desembalaje

Compruebe la unidad para las piezas sueltas, rotas, dobladas o dañadas. Si se han producido daños durante el transporte, mantener todo original embalaje y materiales de embalaje para el retorno a la agencia de transporte. La garantía no cubre los daños ocasionados durante el envío. Asegúrese de que la capacidad nominal y el número de modelo se especifica en la placa de características se ajustan a las especificaciones del pedido. Durante los períodos de almacenamiento de la falta de uso, las siguientes pautas son recomendadas para el almacenamiento.

Condiciones de Almacenamiento

• Para obtener mejores resultados, almacene el secador de manos en el recipiente original y el lugar en una plataforma de madera o de metal.
• Temperatura de almacenamiento - -4 a 104 ° F (-20 - 40 ° C).

Evite los siguientes lugares de almacenamiento:

• Lugares que están sujetas a cambios extremos de temperatura o humedad elevada.
• Lugares que están sujetos a altos niveles de partículas de polvo o metal.
• Lugares sujetos a vibraciones excesivas. • Suelos Inclinados.

Eliminación

Por favor, póngase en contacto con la agencia ambiental local o estatal para obtener más información sobre la eliminación de los componentes eléctricos y embalaje en su particular área,

Precauciones de instalación

PRECAUCIÓN 1. Instale la unidad en un lugar bien ventilado donde la rejilla de descarga y el consumo en la parte inferior de la secadora de manos este libre en todo momento.
2. Instale la unidad en un nivel estable, y en posición vertical para que esté libre de vibraciones excesivas.
3. Instale la unidad donde la temperatura ambiente está dentro del rango especificado.
4. No lo instale en áreas sujetas a alta humedad.
5. No lo instale en áreas que permiten la exposición a altos niveles de polvo en el aire, partículas metálicas, o gases inflamables.
6. No lo instale en áreas cercanas a fuentes de ruido eléctrico.
7. No lo instale en áreas que permiten que los líquidos o cualquier objeto extraño penetre en el interior del secador de manos
8. El usuario debe proporcionar una salida de exceso de protección actual de cableado había sistemas de secado.
9. Conecte los terminales de salida de la secadora de manos a la carga (ver artículo NEC 300 - Enrutamiento del conductor de puesta a tierra y Utilice conductos independientes de metal para el encaminamiento de la potencia de entrada
10 Siga el tamaño del cable y las especificaciones de apriete en el código NEC 3 siempre.... suelo de la unidad para reducir el potencial de descarga eléctrica y para evitar el ruido eléctrico.

3

INTRODUCCIÓN

El secador de manos BOSS Cleaning Equipment tiene las siguientes características:

¬ toque automático con funcionamiento sin sensores de infrarrojos
¬ Universal de voltaje de entrada con calentador opcional eléctrica (100V - 250V)
¬ La unidad base sin calor está disponible en 110 V-120 o 208-250V
¬ opcional de caudal variable y el calor
¬ ADA cumplimiento cuando se monta empotrado (3 pulgadas de profundidad)
¬ Todos los metales, recinto de la fundición de zinc, que es la prueba de óxido y muy duradero
¬ acabados disponibles:

Cromado capa de pintura en polvo (blanco), otros colores disponibles por solicitud de las

cantidades de 100 o más
¬ Medidas: largo 10.96in/27.8cm 4.75in/12.1cm x L x A 6in/15.24cm
¬ Peso: 8 libras / 3,6 kg
¬ Montaje:
Superficie (4,75 in/12.1cm Profundo)
empotrada (3 in/7.6 cm de profundidad, sin accesorios especiales son obligatorios)

INSTALACIÓN
La conexión principal de energía eléctrica debe ser realizada por un electricista con licencia

ADVERTENCIA: CUANDO SE QUITA LA CUBIERTA PIEZAS ELECTRICAS QUEDAN AL DESCUBIERTO. El secador de manos está expuesto. Este se suministra con un cable enrulado que necesita ser conectado a la fuente de energía eléctrica por un electricista con licencia. La cubierta está sujeta a la base a través de dos tornillos. Los tornillos se encuentran en la parrilla de descarga. Quite los tornillos con una llave Allen y deslice la cubierta hacia arriba y retire la base y seguir los siguientes pasos. Vea la figura A para guía visual.
1. Desconecte el cable eléctrico del módulo de ventilador (foto 5)
2. Retire el módulo de ventilador girándolo 90 grados, deslice suavemente hacia fuera de los brazos hacia la celebración de la rejilla de descarga. (Fig. 6, 7,8)
3. Coloque el marco y la placa trasera a la pared con un mínimo de cuatro (4) tornillos. (Fig. 10, 11). orificios múltiples se proporcionan en la placa trasera para facilitar la instalación
4. Conecte el cable de cola enrulada que se proporciona a una caja de conexiones eléctricas
5. Vuelva a colocar el módulo de ventilador de la placa posterior de la inversión de la secuencia en el paso 2. Asegúrese de que los sensores de infrarrojos están alineados con los agujeros de la rejilla de descarga (Fig. 12, 13)
6. Enchufe el conector de la enrulada a la toma en el módulo de ventilador
7. Coloque la cubierta en el marco de la base (fig. 14)
8. Asegure la cubierta con los tornillos suministrados para la aprobación de la gestión
Instrucciones generales de seguridad
NO intente instalar, operar, mantener o disponer de este equipo hasta que haya leído y entendido toda la información de seguridad de los productos y las direcciones que figuran en este instructionmanual.
Inspección / Almacenamiento / eliminación
PRECAUCIÓN
Inspección
Al recibir la Secadora de Manos, deben inspeccionarse: en caso de daños durante el transporte debe ser inspecionado. Use precaución al retirar la unidad de la caja / paquete. Consulte las etiquetas o en la documentación adjunta al material de embalaje.

Desembalaje
Compruebe la unidad de los daños en caso de encontrar piezas flojas, rotas, dobladas o dañadas de cualquier forma que se han producido durante el envío, mantenga todo embalaje original y materiales de embalaje para volver a la agencia transportadora. La garantía no se aplica a daños durante envío. Asegúrese de que la capacidad y los números de modelo especificados en la placa deben ajustarse a las especificaciones del pedido.

Almacenamiento
Durante los períodos de falta de uso, se recomienda lo siguiente para su almacenamiento.

Condiciones de Almacenamiento

• Para obtener mejores resultados, almacene la secadora de manos en el recipiente original y en una plataforma de madera o de metal.

• Temperatura de almacenamiento - 4 a 104 ° F (-20 a 40 ° C) Evite los lugares de almacenamiento siguientes:

• Lugares que están sujetos a cambios extremos de temperatura o humedad elevada.

• Lugares que están sujetos a altos niveles de partículas de polvo o metal.

• Lugares sujetos a vibraciones excesivas.

• superficies inclinadas.

Eliminación
Póngase en contacto con su agencia estatal localor medio ambiente para obtener más información sobre la eliminación de los componentes eléctricos y embalaje en su particulararea
Precauciones para la instalación

PRECAUCIÓN
1.Coloque la unidad en un buen sitio con buena ventilación de la descarga y rejilla de entrada en la parte inferior de los secadores de manos todo momento.

2. Instale la unidad en el nivel estable, en la posición correcta y libre de vibraciones excesivas.

3. Instale la unidad donde la temperatura ambiente está dentro del rango especificado.

4. No lo instale en áreas sujetas a alta humedad.

5. No lo instale en áreas que permiten que la exposición a altos niveles de contaminación aérea, partículas metálicas, o gases inflamables.

6. No lo instale en áreas cercanas a fuentes de ruido eléctrico.

7 No lo instale en áreas que podrían permitir que los líquidos o cualquier objeto extraño penetre en el interior del secador de manos

8. El usuario debe poner protección actual de cableado en sistemas de secado.

9. Conectar la terminal y poner suave la secadora de manos en contacto (ver NEC Articulo 300)

Conductor de enrutamiento y conexión a tierra

1. Use conductos de metal separadas para encaminar la energía.

2. Siga el tamaño del cable y el endurecimiento de Especificaciones Reque sin NECcode.

3. Siempre conecte la unidad desde el suelo para reducir el choque eléctrico de potenciales y para ayudar a evitar el ruido eléctrico.

1.Desenchufe el cable eléctrico del módulo de ventilador (Foto 5)

2.Retire el módulo de ventilador girándolo up90 grados, deslice suavemente hacia fuera de la bodega en Garms hacia la rejilla de descarga. (Fig.6, 7,8)

3. Junte el marco y la placa a la pared con un mínimo de cuatro (4) tornillos. (Fig.10, 11). orificios múltiples se proporcionan en la placa trasera para facilitar la instalación

4.Conecte el cable de la coleta que se proporciona a una caja de conexiones eléctricas

5.Replace el modulo de la placa posterior de las inversiones de secuencia en step2.Make que los sensores de infrarrojos están alineados con el hojo del agujero de la rejilla de descarga (pic.12, 13)

6.Plug el conector de la coleta a la toma del modulo

7.Colocar la tapa sobre la base(pic.14)

8. Asegure la cubierta utilizando los tornillos suministrados para la rejilla de descarga

Opciones de Montaje
La secadora de manos Air BOSS está diseñada para permitir su montaje en cualquier superficie. Puede ser utlizado en hasta 10 posiciones ajustando la posición del anillo de la pared en la base. Realice los siguientes pasos.

1.Retire la tapa

2.Retire el módulo de ventilador

3.Deslice la rejilla de descarga

4.Deslice la placa cobertora de la superficie.

5.Deslice en el panel marco de la izquierda y derecha

6.Mueva el anillo de la pared hasta el nivel deseado

7.Deslice a cabo el panel del marco de la izquierda y la derecha para activar el Wallring

8.Reemplace la descarga de la parrilla y la placa de montaje superior

Armadura

1.Cubrir

2.Fan y el módulo de la electrónica

la placa de montaje 3.top

4. Paneles laterales izquierdos

5.Paneles Laterales Derechos

6.Anillo de pared.

7.Decargar parrilla

8.Unir la base usando el alambre como conector

perno de seguridad 9.Two sandone key llave

METODO DE LIMPIEZA
1.Retire la tapa

2.Quite la tapa

3.Retire el módulo de ventilador

4.Limpie a la basura o polvo acumulado.

5.Use cepillo para limpiar su llave de la rejilla del aire de descarga

6.Puede soplar el polvo lejos

7.Reponga la tapa, tiene que conectarlo, y vuelva a colocar los equipos de seguridad

5
ESPECIFICACIONES
MODELOS Y POTENCIAS
Garantía de 10 Años
Conexión del Cableado
De ahorro de energía OFF Auto apagado cuando las manos se retiran o luego de 45 segundos
Dimensiones 5.99 x10.69 L
Profundidad 4.75
Peso 8lbs
Temperatura 15 ° Cto104 ° F (-10 ° Cto40 ° C)
Caja metálica Ruggedall, inoxidable, resistente a altas temperaturas
Acabado final de la capa de polvo, anti graffiti (solo disponible en blanco), y cromado

.